




UPUTE

ROBENS – FIRE BEE

VAŽNO Iz sigurnosnih razloga i radi maksimalnog povećanja učinkovitosti ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ove upute. Upoznajte se sa proizvodom prije spajanja na plinsku kartušu. Spremite ovaj priručnik s uputama za uporabu, možda će vam ponovno trebati.

- Ovo kuhalo radi isključivo s Primus kartušama 220693, 220794, 220294 Butan Propan mješavinom. Može biti opasno korištenje drugih plinskih kartuša.
- Plinsko kuhalo namijenjeno je samo za vanjsku uporabu. Izgaranje apsorbira kisik i ispušta CO koji može dovesti do trovanja ugljičnim monoksidom ako se koristi u neventiliranom području ili šatoru.
- Ne modificirajte kuhalo ili plinsku kartušu.
- Maksimalni promjer posude: 250 mm
- Ne koristite grill ploče ili velike posude, to može biti opasno
- Koristite samo točno definiranu veličinu posude

PRIČVRŠČIVANJE PLINSKE KARTUŠE

- ako je kartuša prazna pročitajte poglavlje zamjena plinske kartuše
- ovo kuhalo opremljeno je brtvama. Provjerite njihov položaj i stanje prije pričvršćivanje kartuše. Ne koristite kuhalo ako je brtva oštećena.
- Ne koriste uređaj ako curi plin, ako je pokvaren, oštećen.
- Plinske kartuše mijenjajte samo na otvorenom ili u dobro ventiliranim prostorima, podalje od otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja, te drugih ljudi
- Zatvorite regulacijski ventil

- U vertikalnom položaju, pažljivo zašarafite kartušu na kuhalo, pazite na navoj, sve do kraja, zategnite isključivo rukama
- Ponovite radnju i za drugi plamenik i kartušu
- Ako osjetite miris plina ili sumnjate na curenje plina, iznesite kuhalo u dobro prozračeno mjesto na otvorenom podalje od izvora zapaljenja. Ispitajte curenje plina sapunicom, na otvorenom.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

- Rasklopite noge tok se ne postave u ispravan položaj
- Držite upaljač u blizini plamenika, istovremeno otvorite regulacijski ventil i upalite plamen.
- Kada je plamen zapaljen, regulacijskim ventilom u smjeru kazaljke na satu pojačavate plamen, u smjeru obrnutom od kazaljke na satu smanjujete. Ne otvarajte ventil više nego je potrebno.
- Ne pomičite kuhalo dok radi. Vrijeme zagrijavanja kuhala je oko 1 minute
- Kuhalo se mora koristiti na ravnoj i čvrstoj podlozi.
- Kuhalo mora biti udaljeno najmanje 60 cm od zidova i nikada u blizini zapaljivih materijala
- Ne dirajte vruće dijelove. Držite djecu podalje d kuhala.
- Kuhalo gasite okretanjem regulacijskog ventila suprotno od kazaljki na satu

ZAMJENA KARTUŠE

- provjerite da li je kuhalo ugašeno, regulatorski ventil okrenut u smjeru kazaljke na satu do kraja
- kartušu mijenjajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenim prostorima, podalje od plamena i sličnih izvora zapaljenja
- odvijte kartušu u smjeru obrnutom od kazaljke na satu
- provjerite količinu plina u kartuši, lagano protresite kartušu, osjetit će te mučkanje tekućine

- Kartušu odložite u odgovarajući tip otpada
- za čišćenje dizne koristite prikladni alat, diznu operite u petroleju, ne koristite metalni pribor (iglu) za čišćenje Redovito provjerite brtvu, sapunicom, kako bi istaknuli curenje kroz stvaranje mjehurića. Ako osjetite plin, Ne pokušavajte zapaliti kuhalo, ugasite dovod goriva

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

- Potpuno ohlađeno kuhalo, bez priključenih kartuša plina, sve spremite na suho, hladno i dobro prozračeno mjesto,
- ne transportirajte kuhalo s priključenim kartušama
- ako osjetite plin ili neispravan rad, odmah prestanite koristiti kuhalo, neka kuhalo pregleda kvalificirana osoba ako ne možete zapaliti plamen ili kuhalo loše radi, možda je dizna začepljena. Odvijte plamenik, za čišćenje dizne koristite prikladni alat, diznu operite u petroleju, ne koristite metalni pribor (iglu) za čišćenje Redovito provjerite brtvu, sapunicom, kako bi istaknuli curenje kroz stvaranje mjehurića.

JAMSTVENI LIST

NAZIV PROIZVODA:

SERUSKI BROJ:

DATUM PRODAJE:

PRODAJNO MJESTO:

Žig i potpis

JAMSTVENA IZJAVA

Jamstveni rok teče datumom kupnje i traje 12 mjeseci.

Obavezujemo se da ćemo u jamstvenom roku po Vašem zahtjevu ukloniti tehničke nedostatke i kvarove nastale tvorničkom greškom.

Jamčimo da ćemo, računajući od dana prodaje, tri godine osiguravati nabavu i prodaju svih rezervnih dijelova.

Popravlak proizvoda može trajati najviše 45 dana. Ako popravlak nije izvršen u roku proizvod ćemo na Vaš zahtjev zamijeniti ili vratiti novac.

Traje li popravlak dulje od 10 dana, produžava se jamstveni rok za duljinu trajanja popravka. Kupcu ne nadoknađuje moguću izgubljenu dobit dok je proizvod u kvaru.

Troškovi prijevoza pri reklamaciji priznaju se u visini tarife Hrvatske pošte. Štete u transportu idu na račun i rizik kupca.

Pri reklamaciji je potrebno priložiti ovjeren jamstveni list i račun.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- kod mehaničkih i transportnih oštećenja nakon preuzimanja proizvoda
- kod kvarova nastalih zbog nepravilnog rukovanja ili održavanja
- kod kvarova nastalih zbog popravljivanja od strane nestručne osobe ili neovlaštenog servisa
- kod kvarova nastalih zbog nepridržavanja uputa o montaži i puštanju u pogon
- kod kvarova nastalih zbog više sile

Ovlašteni servis: IGLU ŠPORT d.o.o